



730 FIAPB

- NOTES:**
- A - Le récepteur est réajusté dans la position "phonie".
 - B - Pour la réajustage de la position "phonie", il faut tourner le bouton de commande.
 - C - La réaction avant de chaque gale est celle la plus rapprochée du bouton de commande.
 - D - Tout réglage de la réaction doit être fait en continu, le condensateur est en continu.
 - E - Les valeurs non marquées sur les schémas indiquent, en ohms, leur résistance en continu.
 - F - Bornier de J3 :
- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 - Ecoute locale | 6 - Récepteur 1,4 V |
| 2 - Réseau + 105 V | 7 - Commande de puissance du tube BF |
| 3 - Récepteur + 105 V | 8 - Réajustage |
| 4 - Antenne réception | 9 - Antenne émission |
| 5 - Terre | |

Fig. 138 Schéma de la partie "Récepteur" de l'Émetteur-Récepteur RM-77/GRC-9.