



\* BX-16-B en version automatique

Bloc Q1 Driver

Bloc Q2

Bloc Oscillateur

BLU Inversée  
MR  
BLU Normale  
c)